

バージョンの確認方法

PQ Manager 起動後、画面左上にバージョン名が表示されます。

